

Gabelstapler

Wer Stapler fährt, trägt Verantwortung

01 | 2012

www.dguv.de/lug

Folie 1

Unterschätztes Risiko

- Pro Jahr ereignen sich zwischen 6.000 bis 7.000 meldepflichtige Unfälle mit Gabelstaplern
- zirka 20 davon enden tödlich
- Hauptunfallursachen:
 - zu schnelles Fahren
 - eingeschränkte Sicht
 - falsche Aufnahme der Last



Foto: Getty Images

So nicht!



Fotos v.l.: Anonym; Udo Wagner; Wolfgang Deneke
Quelle: DGUV Arbeit & Gesundheit, das Allerletzte

Kaum zu glauben, aber wahr: Diese Situationen wurden nicht gestellt, sondern von Lesern des Magazins „Arbeit & Gesundheit“ im Arbeitsalltag fotografiert.

4x4 Merkgeregeln für Gabelstaplerfahrer

1 Aufnehmen und Absetzen der Last

- Tragfähigkeit nicht überschreiten, Tragkraftdiagramm beachten
- Last möglichst nahe am Gabelrücken sicher aufnehmen
- So laden, dass ausreichende Sicht auf die Fahrbahn erhalten bleibt
- Hubgerüst nur über die Stapelfläche nach vorne neigen



Foto: Linde Material Handling

4x4 Merkgeregeln für Gabelstaplerfahrer

2 Auf sicherer Fahrt

- Vor Fahrtantritt Beckengurt oder andere Fahrerrückhalteeinrichtungen aktivieren
- Lastaufnahmemittel in möglichst niedriger Stellung verfahren¹
- Fahrbahnunebenheiten meiden, Kurven langsam und weit durchfahren
- Im Gefälle und in Steigungen Last bergseitig führen



Foto: Universum

¹ Ausnahme siehe § 12, Abs. 4 und 5, UVV „Flurförderzeuge“ (Bezug siehe Mediensammlung)

4x4 Merkgeregeln für Gabelstaplerfahrer

3 An die Sicherheit anderer denken

- Während der Fahrt auf Personen im Fahrweg und in der Umgebung achten
- Nur freigegebene Verkehrswege benutzen
- Von Ausgängen und Ausfahrten mindestens 1 Meter Abstand halten
- In Tordurchfahrten, an Einmündungen, Kreuzungen und Regalgängen langsam fahren, auf Querverkehr achten




Foto: Frank Schuppelius

4x4 Merkgeregeln für Gabelstaplerfahrer

4 Gewissenhaft auf jeden Fall

- Vor Fahrtantritt Funktionsprüfung und Kontrolle erkennbarer Schäden
- Auf dem Gabelstapler keine Personen mitnehmen²
- Mit dem Lastaufnahmemittel oder der Last keine Personen auf- und abwärtsfahren³
- Vor dem Verlassen des Gabelstaplers Feststellbremse betätigen. Lastaufnahmemittel absenken, Gabel mit der Spitze nach unten neigen. Antriebsmotor abstellen, Zünd-/Schalt Schlüssel abziehen und mitnehmen.⁴

² Ausnahme s. § 25, UVV „Flurförderzeuge“ / ³ Ausnahme s. § 26, UVV „Flurförderzeuge“ / ⁴ Ausnahme s. § 15, Abs 2, UVV „Flurförderzeuge“

Impressum:

DGUV Lernen und Gesundheit: Gabelstapler,
Januar 2012

Herausgeber:

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
Mittelstraße 51, 10117 Berlin

Redaktion:

Andreas Baader, St. Augustin (verantwortlich)
Gabriele Albert, Wiesbaden

Text:

Gabriele Albert, Wiesbaden

Fachliche Beratung:

Dipl.-Ing. Jens Ackermann, Präventionsexperte und
Referent für Printmedien bei der Berufsgenossenschaft
Handel und Warendistribution (BGHW)

Verlag:

Universum Verlag GmbH, 65175 Wiesbaden
Telefon: 0611/9030-0, www.universum.de

Dieser Foliensatz gehört zu der Unterrichtseinheit
„Gabelstapler“, Januar 2012.

Unter www.dguv.de/lug finden Sie zu diesem Thema
folgende weitere Materialien:

- Kompetenzen
- Didaktisch-methodischer Kommentar
- Hintergrundinformationen für die Lehrkraft
- Arbeitsblatt
- Mediensammlung
- Video