

Der kurze Check vor Schichtbeginn

Checkliste Sicht- und Funktionsprüfung

1. Ist das Gerät unbeschädigt?
2. Läuft kein Öl aus?
3. Funktionieren Steuerung und Bremsung über die Deichsel einwandfrei?
4. Funktioniert der Aufprallschutz?
5. Ist die Hupe in Ordnung?
6. Ist die Batterie ausreichend geladen?
7. Funktionieren die Hub- und Senkbewegungen der Gabel fehlerlos? (Bei Hochhubwagen testweise Hub ausfahren.)
8. Sind alle elektrischen Funktionen des Geräts sofort außer Betrieb, wenn der Schlüssel abgezogen oder der Not-Aus-Schalter gedrückt wird?




Foto: Fotolia/J.M.